



## SPEED TUNEL HOT

### Cera Caliente Túneles

Versión v1.11

31/05/2023

#### Presentación

Garrafa 25 L

#### Pictogramas



#### Otras informaciones

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DEL USUARIO PROFESIONAL QUE LO SOLICITE.

A fin de evitar riesgos para las personas o el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

ES: En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420

Los componentes presentes en el producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) N° 648/2004 sobre detergentes.

La empresa no se hace responsable de unas condiciones de uso del producto fuera de las especificadas, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto

#### FICHA TÉCNICA

##### Especificaciones del producto:

PH: 2.5-3.5 (100%)

Densidad: 0.980 - 0.990 g/cm<sup>3</sup>

Color: Verde

Aspecto: Líquido transparente.

##### Fórmula cualitativa:

tensoactivos catiónicos 5% - 15%

tensoactivos no iónicos &lt; 5%

Glicoles 5% - 15%

#### MEMORIA DESCRIPTIVA

Cera caliente hidrofugante para el abrillantado y secado rápido de todo tipo de carrocerías en túneles de lavado. Producto de bajo poder espumante con inhibidores de corrosión para una eficaz protección de las carrocerías.

#### MODO DE EMPLEO

Utilizar el producto puro conectando directamente el dosificador del túnel de lavado automático al envase. La dosis a emplear está comprendida entre 0,2 y 0,5 gr de producto por litro de agua dependiendo de la suciedad, de la carrocería y de la calidad del agua.

#### CONSEJOS DE SEGURIDAD

Palabra de advertencia: Atención

#### FRASES H

H315 - Provoca irritación cutánea.

H319 - Provoca irritación ocular grave.

#### FRASES P

P280 - Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...

P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/...

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).

P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

[www.racrisa.com](http://www.racrisa.com)