



PIK RIM

Limpiador Acido Llantas de Aluminio

Versión v1.13

31/05/2023

Presentación

Garrafa 25 L

Pictogramas



Otras informaciones

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DEL USUARIO PROFESIONAL QUE LO SOLICITE.

A fin de evitar riesgos para las personas o el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

ES: En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420

Los componentes presentes en el producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) N° 648/2004 sobre detergentes.

La empresa no se hace responsable de unas condiciones de uso del producto fuera de las especificadas, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto

FICHA TÉCNICA

Especificaciones del producto:

PH: 2.5-3.5 (1%)

Densidad: 1.070 - 1.080 g/cm³

Color: Rojizo

Aspecto: Fluido transparente.

Fórmula cualitativa:

tensioactivos catiónicos < 5%

tensioactivos no iónicos < 5%

Ácido inorgánico 5% - 15%

MEMORIA DESCRIPTIVA

Producto especial para la limpieza de llantas de aluminio y acero. Limpia la suciedad producida por el polvo de las pastillas de freno, residuos de aceite y suciedades de la calle.

MODO DE EMPLEO

Diluir el producto en un proporción de 1 parte de producto por 4 partes de agua. Rociar la mezcla de uso sobre las llantas y enjuagar con agua a presión. Si la superficie está muy sucia se puede utilizar más concentrado incluso puro. IMPORTANTE: No aplicar sobre llantas de aluminio pulido o sin laca de protección.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Palabra de advertencia: Atención

FRASES H

H315 - Provoca irritación cutánea.

H319 - Provoca irritación ocular grave.

FRASES P

P280 - Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...

P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/...

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).

P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.



www.racrisa.com